

KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x6 (Ек 90)	KMPKc FRHF FE180/E90 0,6/1 кВ 5x6	TY	0,6/1,0 кВ	226851	204166	170138
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x10 (Ек 30)	KMPKc FRHF FE180/E30 0,6/1 кВ 5x10	TY	0,6/1,0 кВ	313892	282503	235419
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x10 (Ек 90)	KMPKc FRHF FE180/E90 0,6/1 кВ 5x10	TY	0,6/1,0 кВ	326174	293557	244631
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x16 (Ек 30)	KMPKc FRHF FE180/E30 0,6/1 кВ 5x16	TY	0,6/1,0 кВ	464303	417873	348227
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x16 (Ек 90)	KMPKc FRHF FE180/E90 0,6/1 кВ 5x16	TY	0,6/1,0 кВ	479852	431867	359889
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x25 (Ек 30)	KMPKc FRHF FE180/E30 0,6/1 кВ 5x25	TY	0,6/1,0 кВ	794917	715425	596188
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x25 (Ек 90)	KMPKc FRHF FE180/E90 0,6/1 кВ 5x25	TY	0,6/1,0 кВ	829124	746212	621843
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x35 (Ек 30)	KMPKc FRHF FE180/E30 0,6/1 кВ 5x35	TY	0,6/1,0 кВ	106530	958977	799147
KMPKc FRHF FE180/E30-90 0,6/1 кВ (LHXH-FE180/E30-90) 5x35 (Ек 90)	KMPKc FRHF FE180/E90 0,6/1 кВ 5x35	TY	0,6/1,0 кВ	1108057	997251	831043
Кабель связи и сигнализации (0,3 кВ)						
Моножила, общая скрутка, для фиксированного монтажа						
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	10360	9324	7770
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	12134	10921	9101
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 4x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	14807	13326	11105
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 4x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	18438	16594	13829
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 6x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	24587	22128	18440
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 6x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	29433	26490	22075
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 10x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	39134	35220	29350
ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) 10x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	47088	42379	35316
Экранированный						
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	12498	11249	9374
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	14415	12973	10811
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 4x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	16812	15131	12609
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 4x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	20700	18630	15525
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 6x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	27010	24309	20258
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 6x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	32038	28834	24028
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 10x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	41850	37665	31387
ПСРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-FE180/E30-90) 10x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	49985	44986	37489
Моножила, парная скрутка, для фиксированного монтажа						
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 1x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	11099	9989	8324
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 1x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	13456	12111	10092
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 2x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	17874	16087	13406
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 2x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	21614	19452	16210
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	29089	26180	21817
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	34644	31179	25983
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 1x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	17370	15633	13027
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 1x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	19511	17560	14633
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	24486	22037	18364
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	28360	25524	21270
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	43807	39426	32855
КОРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-PF FE180/E30-90) 4x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	51625	46463	38719
Экранированный						
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	14912	13421	11184
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	17634	15871	13226
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	19716	17744	14787
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	23638	21274	17728
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 4x2x0,5 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	41974	37776	31480
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 4x2x0,5 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	46324	41692	34743
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	17937	16144	13453
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	19866	17879	14899
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	29287	26358	21965
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	32253	29027	24189
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 4x2x0,8 (Ек 30)		TY	0,3 кВ	51901	46711	38926
КОРкEH FRHF FE180/E30-90 (J-HX(S)H-PF FE180/E30-90) 4x2x0,8 (Ек 90)		TY	0,3 кВ	55020	49518	41265
Кабели управления и передачи данных (0,3/0,5 кВ)						
Многожила (гибкий), парная скрутка						
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 1x2x1,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	41932	37739	31449
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 1x2x1,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	48179	43361	36134
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 1x2x2,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	62836	56552	47127
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 1x2x2,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	71836	64652	53877
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 2x2x1,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	78762	70886	59072
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 2x2x1,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	90768	81691	68076
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 2x2x2,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	120575	108518	90431
KMPKcN FRHF FE180/E30-90 (JE-LHXH-PF FE180/E30-90) 2x2x2,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	138087	124278	103565
Экранированный						
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x1,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	44830	40347	33623
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x1,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	51293	46164	38470
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x2,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	66202	59582	49652
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 1x2x2,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	75453	67908	56590
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x1,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	82632	74369	61974
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x1,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	94927	85434	71195
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x2,5 (Ек 30)		TY	0,3/0,5 кВ	125241	112717	93931
KMPKcEH FRHF FE180/E30-90 (JE-LHX(S)H-PF FE180/E30-90) 2x2x2,5 (Ек 90)		TY	0,3/0,5 кВ	143101	128791	107326